PLINTHE RÉSILIENTE JOHNSONITE MILLWORK[MD]

Notice de pose et d'entretien

INTRODUCTION

Les présentes instructions constituent un guide à l'attention des installateurs professionnels pour la pose de produits Tarkett. Elles vous permettront de mener à bien vos travaux en utilisant nos adhésifs et revêtements de sol. Le fait de suivre ces directives simplifie la pose et permet au client d'obtenir un produit intégral qui comble les attentes. Veuillez toujours visiter le site www.tarkettna.com pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi mises à votre disposition. Communiquez avec les services techniques de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

1. Tous les produits Tarkett doivent être entreposés à l'intérieur dans des aires d'entreposage climatisées et être protégés des éléments. La température doit être maintenue entre 18,3 °C (65 °F) et 29,4 °C (85 °F) et l'humidité relative doit demeurer entre 40 % et 60 %.
2. Toutes les boîtes doivent être entreposées sur une surface plate et sèche. Elles doivent être empilées avec soin, de manière uniforme et ne doivent jamais être exposées à des chutes. Prenez les précautions nécessaires afin de garder des hauteurs modérées et ne jamais empiler les palettes. Protégez toujours les coins des boîtes des dommages pouvant être causés par les chariots tracteurs de manutention et par d'autres véhicules.
3. Évitez d'étirer la plinthe murale en la retirant de son emballage. **La plinthe ne rétrécit pas, mais elle se détend pour revenir à sa longueur d'origine, si étirée.**
4. Les revêtements de sol et colles de Tarkett doivent être entreposés sur place à température ambiante pendant 48 heures avant, pendant et après la pose. La température doit être maintenue entre 18,3 °C (65 °F) et 29,4 °C (85 °F) et l'humidité relative ambiante doit demeurer entre 40 % et 60 %. Nous recommandons vivement l'utilisation permanente d'un système CVC. **REMARQUE :** Si un système autre qu'un système permanent de CVC est utilisé, il est impératif qu'il permette un contrôle adéquat de la température et de l'humidité pour respecter les niveaux et durées recommandés ci-dessus.
5. Une fois la pose effectuée, la température de l'espace ne doit jamais chuter sous les 12,8 °C (55 °F).
6. Dans les zones exposées à la lumière du soleil intense ou directe, le produit doit être protégé pendant l'entreposage, la pose et le séchage de la colle par occultation de la source de lumière.
7. Les produits Tarkett ne sont pas recommandés pour un usage extérieur. L'exposition excessive aux rayons UV peut occasionner la décoloration, la dégradation ou une altération de la couleur.
8. Les revêtements de sol Tarkett sont fabriqués avec des matériaux et un savoir-faire de la plus haute qualité et subissent une vérification minutieuse avant leur expédition. Il incombe à l'utilisateur de procéder à une pose de bonne qualité. L'utilisateur est responsable de la vérification de la conformité à la commande et doit s'assurer que les produits ne sont ni abîmés, ni défectueux et que la correspondance des couleurs est satisfaisante. Veuillez informer un distributeur agréé ou un représentant de Tarkett de tous les défauts avant la pose. **Tarkett ne remboursera pas les coûts afférents au matériel et à la main-d'œuvre lorsque les réclamations concernent des défauts visuels après la pose.**
9. Tarkett n'acceptera aucune responsabilité relative à toute perte ou tout dommage pouvant être attribuables aux conditions de travail ou de pose ou à la main-d'œuvre étant hors de son contrôle.
10. Nous conseillons aux utilisateurs de vérifier que ce produit est approprié en effectuant leurs propres tests.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

1. **Tous les murs** doivent être secs, propres, lisses et présenter une structure solide en tout temps. La surface doit être exempte de poussières, particules désagrégées, solvants, peintures, graisses, huiles, cires, alcalins, produits d'étanchéité ou de séchage, anciennes colles et autres matériaux étrangers qui pourraient nuire à la pose et à la liaison adhésive avec le soubassement. Les outils de marquage comme les marqueurs permanents, les stylos, les crayons ou autres outils utilisés pour marquer le soubassement ou l'endos de la plinthe causeront des taches susceptibles de se propager. La garantie limitée de Tarkett exclut la contamination du revêtement ou les marques qui traversent la plinthe et causent des décolorations ou des taches. Tous les contaminants présents sur le soubassement doivent être éliminés mécaniquement avant la pose du revêtement de plancher. **REMARQUE : N'utilisez pas de dissolvants ou de décapants liquides.**
   Remplissez tous les creux, fissures et autres irrégularités de la surface avec un enduit de rebouchage approprié de bonne qualité.
2. **Ne posez pas** la plinthe murale résiliente Millwork de Johnsonite sur du revêtement mural en vinyle.
3. Lorsque vous posez la plinthe murale Millwork de Johnsonite sur des surfaces non poreuses ou poreuses, la colle de contact 946 Premium de Tarkett doit être utilisée.
4. Ne posez jamais la plinthe murale résiliente Millwork de Johnsonite sur des surfaces qui seront exposées à des changements draconiens de température ou à de l'humidité.
5. Sablez minutieusement les **murs carrelés en terrazzo et en céramique** pour enlever tous les vernis et toutes les cires. Enlevez ou remplacez tous les carreaux qui tiennent mal et nettoyez les lignes de joints. Remplissez tous les lignes de joints et autres creux avec un enduit de lissage à base de ciment Portland.
6. Abrasez les **murs en acier** à l'aide d'un outil pour améliorer l'adhérence. Nettoyez le mur pour enlever les saletés, la rouille et autres contaminants. Appliquez la colle en respectant la notice de pose pour les surfaces non poreuses.

POSE

1. **Application de la colle :** Consultez le tableau des adhésifs ci-dessous et suivez les instructions figurant sur les étiquettes pour un usage approprié.
2. **Outils nécessaires :**
   - Scie coulissante à onglet régulière ou mixte avec lame à plaquettes de 80 dents ou plus
   - Couteau à lame rétractable
   - Règle de précision
   - Ruban à mesurer
   - Équerre de charpente
   - Biseau et rapporteur
   - Maroufleur manuel
   - Compas (Crain 380 ou équivalent)

Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

© 2016 Tarkett

3. **Procédure de pose :**
   a. Coupez la plinthe murale résiliente Millwork selon les longueurs requises à l'aide d'une scie coulissante à onglet régulière ou mixte avec lame à plaquettes de 80 dents ou plus
   Remarque : Lorsque vous aboutez les joints des plinthes murales ensemble, il peut être nécessaire de couper à angle droit le bord coupé en usine si les extrémités à abouter ne sont pas alignées.
   b. Si la pose se fait sur une surface murale poreuse, appliquez la colle pour plinthe murale 960 de Tarkett sur le dos strié de la plinthe avec un peigne à manche à dentures en U de 3,2 mm (1/8 po). Encollez 80 % de la surface du dos de la plinthe. Laissez un espace sans colle de 6,35 mm (1/4 po) sous le bord supérieur de la plinthe murale pour éviter que la colle ne déborde sur le mur lors de la pose.
   c. Pour la pose sur des surfaces murales non poreuses (comme : le métal, la peinture époxy, le carrelage, etc.), appliquez la colle de contact Premium 946 de Tarkett à la fois sur le mur et sur le dos de la plinthe. Attendez que la colle soit complètement sèche au toucher.
   Remarque : Une fois qu'elle est en contact avec le mur, la plinthe ne peut plus être retirée.
   d. Positionnez soigneusement la plinthe sur le mur et passez un petit rouleau à bras. **Ramenez toujours le rouleau vers le point de départ pour éviter d'étirer la plinthe murale.**
   e. Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe murale, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
   f. Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

POSE FACULTATIVE DE QUARTS-DE-ROND

1. Les profilés quart-de-rond (QTR et SHU) sont fournis avec une colle sensible à la pression à l'arrière pour faciliter l'installation.
2. Une fois que la plinthe murale résiliente Millwork a été installée, essuyez la surface de la plinthe à l'aide d'un chiffon blanc propre mouillé avec de l'alcool dénaturé pour nettoyer les contaminants. Placez le profilé quart-de-rond sur le plancher de manière à ce que l'arrière enduit de colle soit face à la plinthe murale.
3. Retirez l'intercalaire du doublage d'envers par adhésif et pressez fermement la moulure contre la face de la moulure. (Ne collez pas la moulure sur le plancher.) Passez un rouleau à bras 5,08 cm (2 po) pour la fixer comme il faut.

POSE D'UN COIN DE PLINTHE MILLWORK

Les coins de plinthe résilients Millwork intérieurs et extérieurs de Johnsonite sont fabriqués à l'aide des mêmes outils et des mêmes techniques que ceux et celles utilisés pour les profilés traditionnels de moulure en bois.
Afin d'améliorer la productivité, commencez le travail en déterminant le degré de chaque angle sortant et rentrant. Notez-les sur un morceau de papier et nommez chaque angle.

Angles sortants :

1. Positionnez une longueur suffisante de plinthe murale sur le mur pour qu'elle soit bien aboutée à la section installée précédemment et pour qu'elle se prolonge plus loin que l'angle.
2. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement de pliage de l'angle le long du bord supérieur de la plinthe murale.
3. Réglez l'angle de la lame de la scie à l'angle d'onglet nécessaire à l'aide d'un rapporteur.
4. Placez la section de la plinthe murale contre le guide-lame ou le guide onglet de façon à ce que la plinthe soit à plat sur la table de la machine avec la surface profilée (illustrée) vers le haut et perpendiculaire à la lame de la scie.
5. Coupez la plinthe murale selon le bon angle d'onglet. Répétez cette procédure pour l'autre côté de l'angle.
6. Placez les deux sections en onglet de la plinthe murale sur l'angle et assurez-vous qu'elles sont bien en place. Coupez-les si nécessaire afin d'obtenir un ajustement adéquat à l'angle.
7. Pour que l'ajustement entre les deux sections en onglet de l'angle soit plus serré et sécuritaire, collez les deux parties en onglet ensemble à l'aide de la colle de contact 946 Premium de Tarkett.
8. Appliquez la colle sur le dos strié d'une section de l'angle de la plinthe murale, positionnez la section en place et marouflez à l'aide d'un rouleau à bras pour assurer une adhérence adéquate au mur.
9. Appliquez la colle sur le dos strié du côté opposé de l'angle. Assurez-vous que l'angle adhère bien sur toute sa surface à l'angle du mur.
10. Si possible, appliquez la colle de contact 946 Premium de Tarkett sur les deux onglets. Assemblez-les puis collez-les au mur.

Angles rentrants :

1. Réglez l'angle de la lame de la scie à l'angle d'onglet nécessaire à l'aide d'un rapporteur.
2. Placez la section de la plinthe murale contre le guide-lame ou le guide onglet de façon à ce que la plinthe soit à plat sur la table de la machine avec la surface profilée (illustrée) vers le haut et perpendiculaire à la lame de la scie.
3. Coupez la plinthe murale selon le bon angle d'onglet. Répétez la procédure ci-dessous pour l'autre côté de l'angle.
4. Placez les deux sections en onglet de la plinthe murale sur l'angle rentrant et assurez-vous qu'elles sont bien en place. Coupez-les si nécessaire afin d'obtenir un ajustement adéquat à l'angle.
5. Pour que l'ajustement entre les deux sections en onglet de l'angle soit plus serré et sécuritaire, collez les deux parties en onglet ensemble à l'aide de la colle de contact 946 Premium de Tarkett.
6. Appliquez la colle sur le dos strié d'une section de l'angle de la plinthe murale, positionnez la section en place et marouflez à l'aide d'un rouleau à bras pour assurer une adhérence adéquate au mur.
7. Appliquez la colle sur le dos strié du côté opposé de l'angle. Assurez-vous que l'angle adhère bien sur toute sa surface à l'angle du mur.
8. Il est aussi possible d'entailler l'angle rentrant en coupant un onglet inversé sur le revêtement et en coupant le long du bord de la surface finie ainsi que l'onglet à l'aide d'un couteau à lame rétractable. Le fait de frotter le bord à couper avec un crayon rendra la ligne plus foncée et permettra ainsi de la voir plus facilement lors de la coupe.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez une scie à onglet à biseau simple, placez un morceau de revêtement rayé sur la table de la machine en plaçant la surface profilée (illustrée) vers le haut. Inversez la section à couper et mettez-la sur le dessus du morceau rayé. Ceci est effectué afin d'obtenir une coupure à niveau du produit Millwork. (Voir figure 1)



(Figure 1)

NETTOYAGE APRÈS L'APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Enlevez l'excès de colle pendant la pose.

Colle pour plinthe murale 960

- Utilisez un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau pour enlever les résidus de colle humide sur le revêtement de sol et les outils.
- Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre

avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

Colle de contact 946 Premium

- Utilisez un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau pour enlever les résidus de colle humide sur le revêtement de sol et les outils.
- Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

ENTRETIEN

1. Attendez 72 heures après la pose pour le premier nettoyage.
2. Mettez en place un programme d'entretien régulier après ce premier nettoyage.
3. Essuyez régulièrement les plinthes murales Millwork de Johnsonite avec un chiffon doux, propre et humide de couleur blanche.
4. Vous pouvez ajouter à l'eau un détergent doux.
5. Les décapants à base de produits chimiques puissants ou les outils à récurer à grain grossier risquent d'endommager la surface des plinthes.

TABLEAU DE SÉLECTION DES ADHÉSIFS

		Application et aire couverte		Limites du pH et du taux d'humidité			Remarques
Produits	**Adhésif**	**Poreux**	**Non poreux**	**H.R. %**	**$CaCl_2$**	**pH**	
Plinthe murale résiliente Millwork	Colle pour plinthe murale 960	3,2 mm x 3,2 mm x 3,2 mm (1/8 po x 1/8 po x 1/8 po) dents carrées 10,16 cm (4 po) = 200-250 pi lin. 15,24 cm (6 po) = 100-150 pi lin. 6,35 cm (2,5 po) = 300-350 pi lin.	UTILISEZ DE LA COLLE CONTACT PREMIUM 946	S.O.	S.O.	S.O.	**POREUX SEULEMENT**
Plinthe murale résiliente Millwork	Colle de contact 946 Premium	Appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau Unité de 1 kg (0,95 pinte) 2,22 à 3,34 m^2 (24 à 36 pi^2) Unité de 6 kg (1,44 gallon) 13,37 à 19,97 m^2 (144 à 215 pi^2)	Appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau Unité de 1 kg (0,95 pinte) 2,22 à 3,34 m^2 (24 à 36 pi^2) Unité de 6 kg (1,44 gallon) 13,37 à 19,97 m^2 (144 à 215 pi^2)	80 %	5 lb	9	Couverture en fonction des deux côtés

Services techniques
30000 Aurora Road, Solon, Ohio 44139
1 800 899-8916 poste 9297
Téléc. : 1 440 632-5643
Courriel : info@johnsonite.com
www.tarkettna.com

Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

© 2016 Tarkett